

<S506 設備操作說明>

(1) 設備使用：

開啟（機櫃） 系統**總開關**按鈕（開啟後須等幾秒鐘）

(2) 電腦使用：

（教室電腦） 開啟**電腦電源**按鈕

（自備電腦） 掀開桌面鐵蓋 接上 **HDMI 線**

(3) 投影控制：

左右兩區按鈕 即左右兩側的投影&布幕控制 如下圖



按下（欲投影區域的） **投影開啟**按鈕

- ☐ 投影開啟表示同時開啟投影機與降下布幕
- ☐ 如須單獨控制布幕升降 請按下**布幕下降**／**布幕上升**按鈕
- ☐ 如須暫時關閉投影畫面 請按下**遮罩**按鈕（需要投影時再按一次）
- 僅使用一台電腦時 系統會自動抓取訊號來源
- 同時使用教室電腦與自備電腦時 才須按下**桌下電腦**／**外接電腦**按鈕

(4) 麥克風使用：

開啟（桌面）**鵝頸麥克風**按鈕

開啟（機櫃）**無線麥克風**按鈕

※ 下課時請確認：

- ✓ 按下**投影關閉**按鈕、系統**總開關**按鈕
- ✓ 關閉**電腦電源**、**鵝頸麥克風**、**無線麥克風**並放回原位
- ✓ **隨手關閉冷氣、風扇、電燈等，將桌椅恢復原狀，並帶走垃圾**

教室使用有任何問題歡迎洽詢理學院

曾小姐（02-7749-6517）